
発表者
事務局
プロジェクター
配信音声用
スピーカー
(Soundcore 2)
要充電
Evrio R 設定
Menu→出力設定→
テレビ表示
会場撮影
ビデオカメラ
(Everio R
GZ-R480)
要充電
キャプチャーボード
(Chilison)
イヤホン
イヤホンジャック
USB
イヤホンジャック
発表者用PC
配信用マイク
(MAONO
AU-HD300T)
MIC 1
マイクミキサー
(JUST MIC Ⅳ)
USB 直
配信用PC
(資料等確認)
(EliteBook 820)
モニター用タブレット
(MatrixPad S7)
(モニター・事務局)
要電源
MIC 2
要電源
MIC 4
要電源
要充電
USB Type-C
Master
Vol.80%
4.8
MIC 1
Vol.80%
1.5
4.8
MIC 2
Vol.80%
MIC 4
Vol.80%
1.5
配信用・司会
ワイヤレスマイク1
(Tmei)
配信用・質問者
ワイヤレスマイク2
(Tmei)
Zoom 画面表示
サブモニター
(Eyoyo) Vo OFF
映像
音声
要充電・親共
要充電・親共
要電源
発表者用PC
【Zoom 設定】
インカメラ映像
画面共有資料
音声 OFF
(共同ホスト)
MAONO AU-HD300T　本体 Vol 設定不要
Tmei　本体 Vol 注意
配信用PC
【Zoom 設定】
Everio 映像
音声 ON
(ホスト・事務局)
レコーディング